

SCHUTT
SHOULDER PAD
ANPASSUNGSANLEITUNG

ANPASSUNGSANLEITUNG

BITTE BEACHTEN SIE:

Diese Anleitung zur Wahl des richtigen Pads sollte nur als Standardanleitung verwendet werden. Spieler und Spielerinnen mit unterschiedlichem Körperbau und unterschiedlicher Muskelstruktur benötigen möglicherweise besondere Aufmerksamkeit. Die Passform jedes Shoulder Pads kann variieren, je nachdem, welche Marke Sie wählen. Sie können sich zusätzlich mit einer Vielzahl von Polstern schützen, von denen einige eher für bestimmte Positionen konzipiert sind und andere verletzten Spielern helfen, empfindliche Bereiche zu schützen. Wenden Sie sich an Ihren Schuttlieferanten vor Ort.



SCHRITT 1

Um die für Sie am besten geeignete Größe des Shoulder Pads zu ermitteln, stellen Sie sich aufrecht hin, mit den Armen an der Seite, und befolgen Sie diese Anweisungen so genau wie möglich.

Messen Sie den Brustumfang direkt unter den Achseln.



SCHRITT 2

Messen Sie die Schulterbreite von der Spitze des Schulter-AC-Gelenks [Oberarmknochen] bis zum AC-Gelenk [Oberarmknochen] auf dem Rücken.

SCHUTT SHOULDER PADS



SCHRITT 3

Achten Sie darauf, dass das Schultergelenk vom oberen Teil des Bogens und der Deltapolsterung bedeckt ist, die bis zum äußeren Rand der Schulter reichen müssen.

Das Shoulder Pad sollte das Brustbein bedecken. Das sichere Gurtsystem sollte nicht in die Achselhöhle drücken.



SCHRITT 4

Achten Sie darauf, dass das Schulterblatt [Scapula] von der Wölbung und der seitlichen Verlängerung der Polsterung ausreichend bedeckt ist. Die Polsterung des Bogens sollte bis unter die Basis des Schulterblatts reichen.



SCHRITT 5

Wenn alles fest sitzt, vergewissern Sie sich, dass das Shoulder Pad richtig sitzt. Die Polsterung darf nicht am Hals drücken und sollte bequem auf den Schultern sitzen. In der Regel sollte das Polster um ca. 2,5 cm (1") über Ihre Schultern hinausragen.

GRÖSSENTABELLEN

GRÖSSENTABELLE / 6-12 JAHRE

Youth Flex / Youth Flex 2.0

GRÖSSE	SPIELER GEWICHT		SCHULTERBREITE		BRUSTUMFANG	
2X-Small	60-70 lb	27-31 kg	10" - 11"	25-27,5cm	24" - 26"	61-66cm
X-Small	75-90 lb	34-41 kg	11" - 12"	27,5-30,5cm	26" - 28"	66-71cm
Small	90-105 lb	41-48 kg	12" - 13"	30,5-33cm	28" - 30"	71-76cm
Medium	105-120 lb	48-55 kg	13" - 14"	33-35,5cm	30" - 32"	76-81cm
Large	120-135 lb	55-61 kg	14" - 15"	35,5-38cm	32" - 34"	81-86cm
X-Large	135-150 lb	61-68 kg	15" - 16"	38-40,5cm	34" - 36"	86-91cm
2X-Large	150 lb <	68 kg <	16" - 17"	40,5-43cm	36" - 38"	91-96cm

GRÖSSENTABELLE / 10-14 JAHRE

Youth Air Maxx / Mid Flex / Mid Flex 2.0

GRÖSSE	SPIELER GEWICHT		SCHULTERBREITE		BRUSTUMFANG	
Small	75-90 lb	34-41 kg	11" - 12"	27,5-30,5cm	26" - 27"	66-71cm
Medium	90-105 lb	41-48 kg	12" - 13"	30,5-33cm	27" - 28"	71-76cm
Large	105-120 lb	48-55 kg	13" - 14"	33-35,5cm	28" - 29"	76-81cm
X-Large	120-135 lb	55-61 kg	14" - 15"	35,5-38cm	29" - 30"	81-86cm
2X-Large	135-150 lb	61-68 kg	15" - 16"	38-40,5cm	30" - 31"	86-91cm



GRÖSSENTABELLE / ERWACHSENE

Air Maxx Flex 2.0 / Air Flex / O2 Pro / Armor Flex / Armor Lite
XV HD / Varsity Flex / Varsity Flex 2.0

GRÖSSE	SCHULTERBREITE		BRUSTUMFANG	
Small	16" - 17"	40,5 - 43cm	34" - 36"	86 - 91cm
Medium	17" - 18"	43 - 46cm	38" - 40"	96 - 102cm
Large	18" - 19"	46 - 48cm	42" - 44"	106 - 112cm
X-Large	19" - 20"	48 - 51cm	46" - 48"	112 - 122cm
2X-Large	20" - 21"	51 - 53cm	48" - 50"	122 - 127cm
3X-Large	21" - 22"	53 - 56cm	50" - 52"	127 - 132cm

BITTE BEACHTEN SIE:

Die obige Größentabelle für Shoulder Pads dient nur als Referenz. Die Passform jedes Shoulder Pads kann variieren, je nachdem, welche Marke Sie wählen. Sie können sich zusätzlich mit einer Vielzahl von Polstern schützen; einige sind eher für bestimmte Positionen konzipiert und einige helfen verletzten Spielern, empfindliche Bereiche zu schützen.

SCHUTT SHOULDER PAD ZUBEHÖR:

ITEM	PART NUMBER
Adult Rib Protector	799102000
Air Flex Rib Protector	79910000
Adult Back Plate	79923000
Youth Back Plate	79922000
Air Flex Back Plate	7992000
Air Flex Collar	799501000
Varsity Collar	79950000
Youth Collar	79850000
Rib Vest	8400000

GARANTIE

SHOULDER PAD GARANTIE

Die Garantie für alle Shoulder Pads (Air Maxx Flex 2.0, Air Flex, 02 Flex, Armor Lite, Armor Flex, 02 Pro, XV HD, Varsity Flex, Varsity Flex 2.0, Mid Flex, Mid Flex 2.0, Youth Air Maxx Flex, Youth Flex, Youth Flex 2.0) beträgt zwei (2) Jahre. Verwenden Sie nur Werkersatzteile, um die Garantie zu verlängern. Bitte wenden Sie sich bei Schäden oder Garantieansprüchen an den Lieferanten von Schutt Sports.

<http://www.schuttsports-europe.com> or

<http://www.schuttsports.com>

Das unter die Garantie fallende Shoulder Pad muss vollständig und mit allen zugehörigen Bestandteilen an den Schutt Sports-Händler zurückgegeben werden, bei dem es gekauft wurde, zusammen mit einem Nachweis des Kaufdatums. Schutt Sports wird den Artikel prüfen und entscheiden, ob er repariert, angepasst oder ausgetauscht werden soll.

Schutt Sports nimmt keine Direktbestellungen, Reklamationen oder Direktlieferungen von oder an Endkunden an. Kunden werden gebeten, unsere lokalen Händler zu kontaktieren.

WICHTIG — GARANTIE — LEISTUNG

Sie können jedes Teil oder jede Komponente des Schutt-Shoulder Pads ersetzen oder verändern, solange Sie die Richtlinien des Herstellers befolgen. Änderungen, Ergänzungen oder das Entfernen von Komponenten, die Sie am Shoulder Pad vornehmen, können jedoch zum Erlöschen der Garantie führen und die Schutzwirkung des Shoulder Pads beeinträchtigen.

Sollte es jemals Fragen zur Garantie, Bewertung oder Funktion eines Shoulder Pads und/oder der Einzelteile geben, wenden Sie sich bitte an den Lieferanten von Schutt Sports, um eine Inspektion des Shoulder Pads durchzuführen. Für Schutt-Shoulder Pads gilt eine Garantie von zwei (2) Jahren.

Bestandteile: HI Impact EVA Foam, Polyethylene 50%, Polyester 20%, Polyurethane 15%, TPU Cushioning 15%, Sonstige 5%



WARNUNG / WARTUNG

WARNUNG

Diese Schutzausrüstungen sind so konzipiert, dass sie die Möglichkeit einer Verletzung des jeweiligen Körperteils, den sie bedecken, verringern. Die Verwendung dieser Ausrüstung garantiert nicht, dass Sie während des American Football Spiels vor schweren, behindernden oder prämanenten Verletzungen geschützt sind. Jegliche Modifikation oder Veränderung ohne die Genehmigung des Herstellers kann die Schutzwirkung verringern. Wenn das Shoulder Pad oder andere Teile direkter Hitzeeinwirkung ausgesetzt sind, kann dies das Produkt beeinträchtigen.

WARTUNG / REINIGUNG

Überprüfen Sie regelmäßig die Zubehörfestigungen, den Zustand der Unterarmgurte, der Schnüre und die Bogenpolster.

Um es zu reinigen, kann das Körperpolster abgenommen, gewaschen und an der Luft getrocknet werden. Es wird mit Klettverschluss befestigt. Nicht verfügbar für den Youth Air Maxx 2.0, Armor Flex, Armor Lite, Varsity 2.0, Varsity Flex, Mid Flex, Mid Flex 2.0, Youth Flex or Youth Flex 2.0.



handwash only
maximum temperature 40 C
handle with care



do not iron



do not wash
be cautious when treating in wet stage



do not tumble dry



do not use chlorine-based bleach

schutt
SPORTS EUROPE

Schutt Sports Europe distributor, DOC A SPORTS GmbH, Sindelfingerstr. 6, 71032 Böblingen
service@schuttsports-europe.com



Schutt Sports Europe distributor, DOC A SPORTS GmbH, Sindelfingerstr. 6, 71032 Böblingen
service@schuttsports-europe.com



Schutt Sports, 710 S. Industrial Dr., Litchfield, IL 62056800.426.9784

EU - Konformitätserklärung : www.doca-sports.com/Download/Konformitätserklärung

#01-11073 / EU